


1

1. Установите колеса в крестовину
2. Установите газ-лифт в крестовину
3. Оденьте кожух крестовины на газ-лифт
4. **Важно:** Снимите защитный колпачок с верхней части штока газ-лифта.

**2**

Болт М6х25 - 4шт.




Втулка пластиковая 19x8,5x10мм - 4шт.



Шайба М6 - 4шт.

**3**

Установите сиденье на шток газ лифта

**4**


Болт М6х45 - 2шт.



Втулка пластиковая 16x8,5x7мм - 2шт.



Заглушка болта спинки - 2шт.



**5**

Винт - "барашек" - 1шт.



Винт М8х16 - 1шт.

1. Вставьте кронштейн спинки в паз кронштейна сиденья
2. Зафиксируйте спинку винтом-барашком и винтом М8х16



Винт - "барашек"

Винт М8х16



Примечание:
Спинка имеет одно фиксированное положение и возможность регулировки по вылету относительно сиденья. Для регулировки вылета используется только винт - "барашек". Винт М8х16 в данном случае не используется.

Комплектация



Крестовина - 1шт.



Кронштейн сиденья - 1шт.



Газ - лифт - 1шт.



Винт - барашек - 1шт.
(крепёж спинки)




Винт M8x16 - 1шт.
(крепёж спинки)



Заглушка крепежа
спинки - 2шт.



Втулка 16x8,5x7 - 2шт.
(крепёж спинки)



Сиденье - 1шт.



Болт M6x45 - 2шт.
(крепёж спинки)



Спинка - 1шт.



Втулка 19x8,5x10 - 4шт.
(крепёж сиденья)



Кронштейн
спинки - 1шт.



Болт M6x25 - 4шт.
(крепёж сиденья)




Колесо - 5шт.




Шайба M6 - 4шт.
(крепёж сиденья)




Кожух крестовины - 1шт.



Проставка крепежа спинки - 1шт.



Накладка крепежа спинки - 1шт.



Крышка крепежа спинки - 1шт.

Стул Pro industrial

(без подлокотников)

Инструкция по сборке

